

Осевые шарниры - Volkswagen Transporter T4 (F40)

Для правильного выбора осевых шарниров для VW Transporter T4 (F40) соблюдайте следующие указания:

Для любых автомобилей с гидравлическим усилителем рулевого управления (левый и правый руль):

JAR558 используется с обеих сторон

Для автомобилей с левым рулем без усилителя рулевого управления:

JAR550 требуется для левой стороны

JAR558 требуется для правой стороны

Для автомобилей с правым рулем без усилителя рулевого управления:

JAR558 требуется для левой стороны

JAR550 требуется для правой стороны



JAR550



JAR558

Соединительная штанга с жесткой резьбовой штангой (больше не применяется!)

